

RASCH Mentşeli Ykleme Rampası Kullanım Talimatı

- Rampa 1(yeşil) tuşu ile çalıştırılıp yukarı kaldırılır dil çıkar
- Acil stop tuşuna basarak rampa durdurulur
- Ykleme yapılacak araç yaklaştırılıp acil stop bırakılır
- Acil stop bırakılmaz ise yk pistonlara zarar verebilir
- Ykleme yapılıp 0(kırmızı) tuşu ile rampa eski pozisyonuna getirilir
- Rampayı yetkili personel dıřında kullanmayınız.
- Rampaya kapasitesinden fazla ykleme yapmayın.
- Pano zerindeki ışıklar snkken kullanmayınız.
- Uzun sre acil stop aık durmamalı.
- Rampa zeri ykleme aracı çalışma hızı max. 5 km dir.

Periyodik kontroller

1) Ayda bir yağ seviyesi kontrol

İřlem : Rampa araç yokken yukarı kaldırılıp alt kısmına iki taraftan elik 100x100x5 mm kutu profil 80 cm boyunda yerleřtirilip gvenli bir řekilde alt kısımda bulunan yağ haznesindeki yağ oranı gzle kontrol edilir.

2) Bu konumdayken her iki silindir alt ve st l noktalarının gz ile kontrol saęlanır. (60 gnde bir)

İřlem : yağ kaaęı , terleme varsa retici zbosan dan destek istenir.

3) Voltaj kontrol (90 gnde bir)

İřlem : iřletmenizin genel fazları kontrol edilir. Rampa panosuna gelen akımın 380v olmasına dikkat edilmelidir.

4) Mekanik kontroller (30 gnde bir)

İřlem : rampanın hareketli kısımlarında eęilme bklme burulma gibi mekanik yorulmaların olup olmadıęı gzlemlenir. Bu iřlem rampa tonaj sınırının zerinde ve yaklařık aęırlıklı mesailerinizde sika uygulanmalıdır.

5) Pano kontrol : 45 gnde bir yapılır

İřlem : pano iindeki kontrol kartı ve dc regle kartının ıkıř voltajı avo metre ile llr ve geneli gz ile kontrol edilir.

6) Genel kontrol : 90 gnde bir

İřlem : ykleme rampasının ukur iindeki baęlantı ayaklarının betona temas kısımları kontrol edilir. Gnyesi kamıř, yerinde sallanan aksam varsa retici zbosan a bilgi verilmelidir.

Tm kontroller de servis ve teknik desteęi zbosan saęlar. Garanti sresi ve dıřındaki tm talepleriniz iin

kepenk@ozbosan.com.tr

7/24 servis : 0530 323 38 35

Ten destek alabilirsiniz